

SERVISNÉ PRIPOMIENKY

CR-V PHEV/FHEV, Civic 5D/Civic Type R, HR-V, ZR-V, Jazz, e:Ny1, Honda e - Slovenský

PRACOVNÝ ČAS AUTOMOBILU

Hybridné a Benzínové Vozidlá

SYMBOL	SYSTÉM PRIPOMENUTIA SERVISU HONDA	CR-V FHEV		CR-V PHEV	CIVIC	HR-V	JAZZ	ZR-V	CIVIC TYPE-R
		2WD	4WD	2WD					
A*0	Výmena motorového oleja a olejového filtra	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
B*0	Kontrola predných a zadných brzd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6
	Kontrola guľových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet								
	Kontrola súčastí zavesenia								
	Kontrola manžiet hnacích hriadeľov								
	Kontrola brzdových hadíc a rúrok, vrátane rúrok ABS/VSA								
	Kontrola hladín všetkých kvapalín a stavu kvapalín								
	Kontrola výfukového systému								
	Kontrola palivového vedenia a spojov								
	Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu)								
	Kontrola krytu batérie pod karosériou (iba PHEV)								
	Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov)								
	Kontrola nastavenia svetlometov								
	Kontrola korózie vozidla *1								
	Kontrola stavu pneumatík								
Ročná kontrola stavu vysokonapäťovej batérie. Len pre niektoré hybridné modely.									
2	Výmena prachového a peľového filtra *2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
3	Výmena kvapaliny v prevodovke *4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4	Výmena palivového filtra *3	1.1	1.1	1.2	1.6	1.7	1.4	1.4	1.6
5	Výmena chladiacej kvapaliny motora	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4
6	Výmena kvapaliny zadného diferenciálu (iba FHEV)	-	0.3	-	-	-	-	-	-
7	Výmena brzdovej kvapaliny	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
8	Výmena vložky vzduchového filtra *5 (iba FHEV)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.2
	Výmena zapaľovacích sviečok *6 (iba HR-V)								
9	Výmena zapaľovacích sviečok *7 (všetky modely okrem HR-V)	0.4	0.4	0.4	0.4	2.1	2.2	0.4	2.2
	Kontrola a nastavenie vôle ventilov *8 (iba jazz, HR-V a Type R)								

Elektrické Vozidlá

SYMBOL	SYSTÉM PRIPOMENUTIA SERVISU HONDA	e:Ny1	Honda e
B	Kontrola predných a zadných brzd	1	0.8
	Kontrola guľových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet		
	Kontrola súčastí zavesenia		
	Kontrola manžiet hnacích hriadeľov		
	Kontrola brzdových hadíc a rúrok vrátane rúrok ABS/VSA		
	Kontrola hladín všetkých kvapalín a stavu kvapalín		
	Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu)		
	Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov)		
	Kontrola nastavenia svetlometov		
	Kontrola korózie vozidla *1		
	Kontrola stavu pneumatík		
	IPU (vrátane IPU krytu a krytu)		
	Ročná kontrola stavu vysokonapäťovej batérie		
	0		
2	Výmena prachového a peľového filtra *2	0.2	0.2
3	Výmena kvapaliny v prevodovke *4	0.4	0.4
7	Výmena brzdovej kvapaliny	0.4	0.4

*No.	HR-V	Jazz	Type R	Civic	CR-V PHEV	CR-V FHEV	ZR-V	Honda e	e:Ny1
Za nasledujúcich podmienok sa vyžaduje údržba určitých položiek nezávisle od zobrazenia na multifunkčnom displeji									
0	Odpočítajte 0,2, keď sú symboly A a B zobrazené spoločne.								
1	Ak sa položka B objaví pred uplynutím 1 roku, kontrolujte koróziu vozidla každý rok.								
2	Ak jazdíte hlavne v mestských oblastiach s vysokou koncentráciou sadzí vo vzduchu, v prašných podmienkach alebo keď zoslabne prúdenie vzduchu zo systému vyhrievania a chladenia/systém klimatizácie, vymeňte filter každých 20 000 km (12 500 míľ) alebo každý rok.								
3	Výmena palivového filtra sa odporúča každých 110 000 km (68 500 míľ) v prípade, ak je používané palivo, ktoré je znečistené prachom a pod., pretože tým dochádza ku skoršiemu zaneseniu filtra.				Výmena palivového filtra sa odporúča každých 130 000 km v prípade, ak je používané palivo, ktoré je znečistené prachom a pod., pretože tým dochádza ku skoršiemu zaneseniu filtra.				
4			Riadenie vozidla v horských oblastiach pri veľmi nízkych rýchlostiach alebo ťahanie privesu spôsobuje vyššiu teplotu prevodovky. Z toho dôvodu je výmena kvapalín prevodovky potrebná častejšie než odporúča systém pripomenutia servisu. Ak pravidelne jazdíte za takýchto podmienok, zaistite výmenu kvapaliny manuálnej prevodovky (a transferovej kvapaliny v prípade modelu CR-V) po každých 60 000 km (alebo 37 500 míľ) alebo každé 4 roky.					Riadenie vozidla v horských oblastiach pri veľmi nízkych rýchlostiach alebo ťahanie privesu spôsobuje vyššiu teplotu prevodovky. Z toho dôvodu je výmena kvapalín prevodovky potrebná častejšie než odporúča systém pripomenutia servisu. Ak pravidelne jazdíte za takýchto podmienok, zaistite výmenu kvapaliny manuálnej prevodovky (a transferovej kvapaliny v prípade modelu CR-V) po každých 50 000 km (alebo 31 250 míľ) alebo každé 3 roky.	
5	Ak jazdíte v prašných podmienkach, zaistite jeho výmenu každých 30 000 km (18 750 míľ).								
6	Po dosiahnutí viac ako 10% jazdnej doby pri rýchlosti nad 130 km/h vymeňte zapaľovacie sviečky každých 40 000 km.								
7			Po dosiahnutí viac ako 50% jazdnej doby pri rýchlosti nad 200 km/h vymeňte zapaľovacie sviečky každých 60 000 km.		Po dosiahnutí viac ako 50% jazdnej doby pri rýchlosti nad 160 km/h vymeňte zapaľovacie sviečky každých 70 000 km.				
8	Senzorická metóda Upravte ventily počas servisu každých 120 000 km, ak sú hlučné.								