

# SYSTÉM PŘIPOMENUTÍ SERVISU HONDA

Honda e

		Honda e
	Kontrola predných a zadných brzd	
	Kontrola guľových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet	
	Kontrola súčastí zavesenia	
	Kontrola manžiet hnacích hriadel'ov	
	Kontrola brzdových hadíc a rúrok vrátane rúrok VSA	
B	Kontrola hladín všetkých kvapalín a stavu kvapalín	0.6
	Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu)	
	Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov)	
	Kontrola nastavenia svetlometov	
	Kontrola korózie vozidla *1	
	Kontrola a nastavenie parkovacej brzdy	
	Kontrola stavu pneumatík	
2	Výmena prachového a peľového filtra *2	0.2
3	Výmena kvapaliny v prevodovke *3	0.4
7	Výmena brzdovej kvapaliny	0.4

Za nasledujúcich podmienok sa vyžaduje údržba určitých položiek nezávisle od zobrazenia na multifunkčnom displeji.

\*1 Ak sa položka Bobjaví pred uplynutím 1 roku, kontrolujte koróziu vozidla každý rok.

\*2 Ak jazdíte hlavne v mestských oblastiach s vysokou koncentráciou sadzí vo vzduchu, v prašných podmienkach alebo keď zoslabne prúdenie vzduchu zo systému vyhrievania a chladenia/systém klimatizácie, vymeňte filter každých 20 000 km alebo každý rok.

\*3 Jazda v horských oblastiach pri veľmi nízkych/vysokých rýchlostiach vozidla vedie k vyšším teplotám prevodovky. To vyžaduje častejšiu výmenu kvapalín prevodovky než odporúča systém pripomenutia servisu.  
Ak pravidelne jazdíte vozidlom za týchto podmienok, nechajte si vymeniť prevodovú kvapalinu každých 50 000 km.